

Meldung U128

Lesefehler in %s beim Lesen der kleinen Halbachse vom GRS80

Meldungstyp: Fehlermeldung

Erläuterung:

Es ist ein Fehler beim Lesen der kleinen Halbachse des GRS80-Ellipsoids in der mit Namen angegebenen Datei aufgetreten. Beschaffen Sie sich unter Umständen beim [Programmherausgeber](#) eine neue [Definitionsdatei der Höhe](#).

Zurück zum [Startbildschirm](#), [Bearbeitungsmenü der Handeingabe](#), [Bearbeitungsmenü über eine Datendatei](#) oder [3D-Transformation](#)