

## MÄNGELLISTE Amalgamabscheider

GM - geringfügiger Mangel EM - erheblicher Mangel GFM - gefährlicher Mangel

Position	Schlüssel	Mängel	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich	Bemerkungen
			GM	EM	GFM			
	<b>A</b>	<b>Ordnungsmängel</b> (Punkt 4 im Prüfbericht)						
1	A010	Anzeige bzw. wasserrechtliche Genehmigung über die Inbetriebnahme/den Weiterbetrieb der Abwasserbehandlungsanlage (Amalgamabscheider) und die Abwassereinleitung fehlt	X			3 Monate	nein	Vorlage der Unterlagen
2	A020	Bauaufsichtliche Zulassung der Abwasserbehandlungsanlage fehlt (DIBt)	X			3 Monate	nein	Vorlage der Unterlagen
3	A030	Bedienungs- und Wartungsanleitung zum Amalgamabscheider fehlt	X			3 Monate	nein	Vorlage der Unterlagen
4	A040	Betriebstagebuch fehlt	X			3 Monate	nein	Vorlage der Unterlagen
5	A050	Betriebstagebuch ist unvollständig/fehlerhaft	X			3 Monate	nein	Vorlage der Unterlagen
6	A060	Abwasserbehandlungsanlage ohne Bauartzulassung		X			ja	Einzelfallklärung mit der Behörde
	<b>B</b>	<b>Technische Mängel</b> -Mängel in der Unterhaltung (Punkt 5.1 im Prüfbericht)						
7	B010	Wartung wird nicht durchgeführt und/ oder nicht im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein	Vorlage der Unterlagen
8	B020	Wartung wird unvollständig oder fehlerhaft durchgeführt und/oder unvollständig im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein	Vorlage der Unterlagen
9	B030	Nachweise der fachgerechten Entsorgung sind unvollständig bzw. fehlerhaft und /oder sind nicht im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein	Vorlage der Unterlagen

Position	Schlüssel	Mängel	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich	Bemerkungen
			GM	EM	GFM			

	<b>C</b>	<b>Technische Mängel</b> -Technischer Zustand (Punkt 5.2 im Prüfbericht)						
10	C010	Der maximal zulässige Abwasserzufluss ist bei Anschluss der Behandlungseinheiten nicht beachtet worden		X			ja	Info an das Bezirksamt
11	C020	Maximal zulässiger Abwasserzufluss überschritten		X			ja	
12	C030	Das elektronische System arbeitet nicht fehlerfrei		X			ja	
13	C040	Undichtheiten an Verbindungen und Schläuchen		X			ja	
14	C050	Füllstandswarnung Sammelbehälter defekt		X			ja	
15	C060	Die Durchflussmenge stimmt nicht mit den Herstellerangaben überein		X			ja	
16	C070	Die Drehzahl stimmt nicht mit den Herstellerangaben überein		X			ja	